National



取扱説明書

スチーム[IH]ジャー炊飯器[家庭用]

1.0Lタイプ 品番 **SR-SY101** 1.8Lタイプ 品番 **SR-SY181**

- ●このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ) を 必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付



毎日のごはんをおいしく!

■大火力スチーム

高温スチームで追い炊きし、 ハリと甘みを引き出す

■酵素活性浸水(銀シャリコース) オリゴ糖を増やし、 お米本来のうまみ・甘みを引き出す

■スチーム再加熱 高温スチームであつあつふっくらごはん



もくじ



安全上のご注意

使用上のお願い

ふっくらとごはんを炊くコツ

各部の名前/付属品

取り外しかた/取り付けかた

毎日の 使いかた

ごはんを炊く(準備)

お米をはかる/お米をとぐ

水加減をする/内釜をセット 水容器に水を入れる/スチームユニットをセット

コースの使い分け

ごはんを炊く

コースを変更しないとき

ごはんを炊く

コースを変更するとき

予約する

保温する

いろいろなごはんを炊く

五目ごはん/大豆とひじきの混ぜごはん 手巻きずし/赤飯/ライスバーガー/茶がゆ

長く 使うために

お手入れ

こんなときは

故障かな?

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス

2

6

12

14

13

16

18

25

29

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

荷女/┴─ 「死亡や重傷などを負う可能性が ■ 想定される」内容です。

注意 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止 | 内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…

吸排気口やすき間に 異物を入れない



●特にピンや針金など



●特にお子様には 充分ご注意ください。

顔や手を近づけない

蒸気口は高温です



電源コードや コンセントは正しく扱う



- ●電源コードや電源プラ グを傷つけない。
- ●電源コードが傷んだ り、コンセントの差し 込みが緩いときは、 使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな しし



- ●定格15A·交流100V のコンセントを単独 で使う。
- ●電源プラグは、根元 まで確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこり などは、定期的に取る。 (ほこりなどがたまる と湿気などで、絶縁不 良の原因)
- ●延長コードは、定格 15A以上のものを単 独使用する。



事故をさけるため に次のことを守る



●子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。





●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をか けたりしない。



●絶対に改造や分解・ 修理をしない。

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために・・・

介注意

こんな場所で使わない!





- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)
- **●アルミシート**や電気カーペットの上。 (アルミシートなどが発熱する場合があります)

電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を あてない。

(ショートや発火の原因)

スライド式テーブル では電源プラグに 蒸気があたらない 位置で炊飯器を お使いください。

本体内部は高温です



●使用中や使用直後は、 高温部に触れない。

特にふたの内側 や内釜など。





- ●持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。
 - (ふたが開き、やけどの原因
- - ●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。 (過熱によるやけどや
 - けがの原因)
- 電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プ ラグを持つ。 (けがや発火の原因)
 - ●使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。
- ●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります) ●ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。

使用上のお願い

本体について

■スライド式テーブルに置くときは、 必ず荷重強度を確認する。

落下するおそれ

商品の タイプ	お米や水を 入れたときの重さ			
1.0L	約 8 kg			
1.8L	約 11 kg			



■使用中はふきんをかけたり、熱いもの (やかんやなべなど)を置かない。

> 蒸気がこもってふたが変形したり、ボタンが 故障する原因



■ごはんつぶなど異物や汚れがついたまま 使わない。

> ごはんがこげたり、エラー表示したりして、 うまく炊けません。



(釜底センサー)

■磁石を近づけない。

(內 祭)

誤動作の原因

■磁気に弱いものを近づけない。

記録が消えたり、雑音が入ることがあります。

- ●磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ●磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオなど)
- ■IHクッキングヒーターの上で使わない。 故障の原因
- ■直射日光があたる所で使わない。 変色のおそれ

内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- **□内釜を傷めない**。(ダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれる原因)

〈準備のとき〉

●泡立て器などで洗米しない。


〈炊きあがったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- ●スプーンや食器類を入れない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●スポンジで洗う。

みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。



お知らせ

次の場合は性能や人体への影響など 問題はありません。

- ●緑色のさび
- →酢で軽くふき取り、水洗いすると色が 戻ります。
- ●さびと熱による変色・変形
- ●浅い傷、小さな凹凸やメッキの摩耗
- ●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

●1.0Lタイプ品番: ARE50-A76

● 1.8Lタイプ品番: ARE50-A75

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

ふっくらとごはんを炊くコツ

いいお米を選ぶ

(お米の豆知識参照)

- ●つやがあり透き通っている。
- ●割れ米が少ない。



お米は正しくはかる

- ●必ず、付属の計量カップ (約180ml)を使う。
- ●計量米びつでは、誤差が でることがあります。

手早く「とぐ」

- ●「とぐ→洗い流す」を繰り返し、 水が澄んでくるまで手早く 洗う。
- ●とぐ目的は、こすって表面に 残っている米ぬかを落とす ことです。

ざる上げ放置をしない

- ●お米が割れて、べたつきの 原因になります。
- ●水に浸さなくても、すぐ 炊けます。



水切りするときは -手早く! 5分以上放置 しないで


5 炊飯に適した水を使う

- ●水道水や浄水器を使った水 がおすすめです。
- pHの高い(9以上)アルカリイ オン水はべたつきや黄変の原因 になります。
- ・ 硬度の高い (100以上) ミネラ ルウォーターは、ぱさつきや かたくなる原因になります。

炊きあがったら すぐほぐす

- ●余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。
- ●むらす必要は、ありません。





お米の豆知識

新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。精米されて空気に 触れたお米は、少しずつ酸化してしまいます。買う ときは、精米の日付が新しいものを選びましょう。



おいしく食べられる期間は?

生鮮食品であるお米をおいしく食べられる期間は 変化します。下記を目安に、封を切ったらできるだけ 早く食べきりましょう。











約1か月 約2週間 約1か月 約2か月 以内 以内



「保存」ってどうしてる?

保存に適した場所は、冷蔵庫の野菜室など。 お米が酸化しないよう、密閉して小分けにすると、 においもつかず、しまいやすくなります。

- ·15℃以下
- · 暗い
- ・湿度が低い ·密閉されている



密閉容器に 入れて冷蔵庫へ!

「おいしいお米1って?

お米のおいしさは、銘柄や産地によっても様々。 色々と食べ比べて、お好みに合ったお米を 探してみてください。



各部の名前/付属品



押すとふたが開きます






ハンドル 表示部

- 「炊飯 | 「取消/切 | ボタン上の 凸部(● ●)は、目の不自由 な方々に配慮したものです。
- ●基準点を分かりやすくするため にブザー音を「ピピッ」に変え ています。









お願い

●うま蝶キャッチャー以外は外さないでください。 無理に分解すると故障の原因になります。




必ずフィルターの取り付けを確認してください(P.22) (取り外しと逆の手順で)

- ①▲印を合わせてカチッと音がするまで右に回す。
- ②カチッと音がするまで確実にふた側へ押し込む。

ふた加熱板

つまみ部





お願い

●お使いになるたびに取り外し 洗ってください。(P.22~P.23)



突起部をふたの上部にある穴に 斜め下から差し、つまみ部(両側) を「カチッ」と音がするまでふた側 に押し込む。



突起部

しゃもじ ホルダー

計量カップ

(約180ml)

しゃもじ

初めてお使いになるときは洗ってからご使用ください。(P.22)

内釜・しゃもじ・しゃもじホルダー・ふた加熱板・スチームユニット

しゃもじホルダーの取り付けかた

1 しゃもじホルダーをハンドルのくぼんでいるところに 取り付ける





2 しゃもじを入れる



ごはんを炊く準備

雷源プラグを美す

お米をとぎ、水加減をしたあと

内釜をセットする


スチームユニットをセットする













電源プラグを差す

- ●ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しをしない。
- ●電源コードは色テープ以上 引き出さない。(破損の原因)

お米をはかる

付属の計量カップできちんと はかり、内釜に移す。



■1回で炊けるお米の量(→裏表紙)

お米をとぐ

①最初はたっぷりの水で大き くかき混ぜ、すぐに水を捨 てる。

(お米がぬか 分を吸いや すいため)



②お米とお米 を軽くすり 合わせるよ うに、

「とぐ→洗い流す」を繰り返す。

- ③水が澄んでくるまで手早く すすぎ、終了。
- ●洗米のあとはざる上げ放置 じない。 (お米が割れ、ごはんが べたつく原因に)




- ●お米をあらかじめ浸しておく 必要はありません。
- ●無洗米について
 - お米と水がなじむように、 軽く底からかき混ぜる。
 - おこげやにおいが気になる ときは軽く水洗いし、 でんぷんを洗い流す。

水加減をしたあと 内釜をセットする

①平らな台の上で、炊きたい メニューの目盛りに合わせ て水を入れる。

(左右の目盛り、両方を 見ながら)

- ●お米は、平らにならしておく。
- ●水量は、お米のカップ数 に合わせる。



(白米4カップの場合) 図の内釜は 1.8Lタイプです。

- ●新米は少なめに、夏場は多 めにするなどお好みに合 わせて水加減する。
- 水を多めに入れたときは、 ふきこぼれたり「U12」 を表示することがあり ます。(P.29)

②内釜周囲の水分などを ふき取り、内釜をセット する。

水容器に水を入れる

本体からスチームユニットを 外し、水容器のふたを開け、 水位線以上水を入れる。 ※炊飯時に「高温スチーム」を 使うメニューのみ (P.12)



- ●水は水道水を使う。 (40℃以下の水)
- あふれた水は捨てる。 水容器を強く振ったりしな い。中の水がこぼれることが あります。
- ※水容器に水がなくても炊飯 できますが、高温スチーム は出ません。

スチームユニットを セットする

カチッと音がするまで確実に ふた側へ押し込む。

●スチームユニットをセット すると弁が開くため、水容 器の中の水が若干フィルタ 一に落ちますが、継ぎ足し たりしない。

(食味低下の原因)

※水容器の水は、炊飯とスチーム再加熱 1 回分です。 スチーム再加熱をしない場合は、炊飯後水容器に 水が残ります。

現在時刻が合っていないとき ●時刻は24時間表示です

「時」または「分」を1秒以上長押しする (「ピッ」とブザーが鳴ったら指を離す)



どちらかを押す

白米 無洗米 銀シャリ ふつう 少量 早炊き 18:00

時刻表示が点滅します

時刻を合わせる 1時間ずつ進む 1分ずつ進む



- ●炊飯や保温および予約中の時刻合わせはできません。
- ●リチウム電池が消耗してくると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻 や予約など記憶していた内容が消えます。(P.28)
- ●電池は本体内部に固定されています。交換される場合はお買い上げの 販売店または修理ご相談窓口(P.31)へご依頼ください。(有料)

コースの使い分け



お知らせ

- ※1 1.0Lタイプ: 0.5~1.5カップまで、1.8Lタイプ: 1~2.5カップまで炊飯できます。※2 ごはんがかためになったり、おこげができることがあります。
 - →あらかじめ、お米を浸水させると和らぎます。

ごはんを炊く

炊飯時間

50~56分

白米のとき

38~48分

無洗米のとき

32~48分

32~48分

20~32分

48~52分

47分

50~67分

120分

50~70分

炊 飯 残時間表示

炊飯開始から

炊飯開始から

炊飯開始から

7分前から

13分前から

炊飯開始から

4分前から

13分前から

13分前から


コースを変更しないとき

使い始めは「白米/銀シャリ」に設定されています



炊飯を開始する





●炊きあがるまでの目安の時間を表示します。

2 ^{炊きあがったら} ごはんをほぐす



炊きあがったら、すぐにふんわりとほぐす。

ごはんを炊くコースを変更するとき

コースを選ぶ 大火力スチーム 4段全面测剂 浸した米は2度押し 炊飯 スチーム再加熱 取消 保温 炊込み すし おかゆ 玄米 発芽玄米 ●操作をやり直すとき National SR-SY181 ●炊飯を中止するとき



炊飯を開始する



コースを選ぶ






例:「白米/少量」を炊くとき

コースの選びかた

14




●「白米」「無洗米」と「銀シャリ」「ふつう」は記憶されます。

炊飯を開始する

「炊飯」ボタンを押す





●炊きあがるまでの目安の時間を 表示します。

■炊飯器本体以外で浸したお米を炊くとき

浸した米は2度押し 炊飯



●炊飯残時間は表示しません。

お願いとお知らせ

- ●浸水する場合は、夏場は30分以上、 冬場は1時間以上を目安にしてください。 (お米の状態や水温によって異なる)
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上) 浸水しないでください。(においの原因)
- ●炊飯時間は浸水時間や水温によって異なりま す。浸水時間*や水温を検知し、炊飯時間と 火加減を調節して炊きあげます。

※ふたを閉めてから「炊飯」ボタンを押すまでの時間

ごはんをほぐす

炊きあがったら、すぐにふんわりとほぐす。

●余分な蒸気を逃がし、ふんわりとしたごはんにします。 (保温時の露も減少します)



予約する



■現在時刻が合っているか確認し(P.10)、コースを選んだあと(P.14)、

「予約1」または「予約2」を選ぶ





「予約」ボタンを押すごとに 予約 1 → 予約 2 → 予約 1 …と変わります

炊きあがり時刻を合わせる







■予約完了後に 現在時刻を見たいとき 「予約」ボタン点灯中に押す




お知らせ

- ●予約時刻は2通り設定でき、一度設定すると次に変更するまで記憶しています。 (使い始めは「予約1」が5:00、「予約2」が18:00に設定されています)
- ●炊きあがり時刻直前の予約はできません。
- ●予約炊飯したときは、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯ではお米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができ たりする場合があります。
- ●「早炊き」「炊込み」コースは予約炊飯ができません。 発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、 においの原因になります。

コース	予約可能時間
銀シャリ	61分前~
ふつう	53分前~
少量	
すし	50分前~
おかゆ	70分前~
玄米	130分前~
発芽玄米	60分前~

保温する



保

温

炊きあがると自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、保温臭が発生しやすいので保温温度を60→74に変更してください。(P.26)
- ●保温臭が気になるときは、お手入れ機能 (P.24) を使ったあと、保温温度を60→74に変更してください。(P.26)
- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。 においや露が多く付着する原因になります。
- ●次のような保温はしないでください。
- ・24時間を超える保温 しゃもじを入れたままの保温

●「×」印はおすすめできません。保温するとふた加熱板のさびや食味低下の原因になります。

		E	白米・無洗米	Ŕ			女米 登茸女米			
銀シャリ	ふつう	少量	早炊き	炊込み	すし	おかゆ	玄米	光牙公木		
0	0	0	0	×	0	×	×	×		

スチーム再加熱

高温スチームを投入することで、 ごはんのぱさつきや保温臭を軽減し あつあつでふっくらにします。

スチーム再加熱ができるコース					
銀シャリ	ふつう	少量			

ごはんをほぐす

スチーム再加熱を開始する



再加熱中は、保温ランプが 点滅します。(約5~7分間)

ブザーが鳴ったら ごはんをほぐす

お知らせ

- ●次の場合は、高温スチームを投入しません。
- ・1回スチーム再加熱をしたとき (2回目以降は水を継ぎ足しても、高温スチームは 出ません)
- ・炊飯後に「高温スチームなし」を表示しているとき
- ●保温ランプ消灯中や、ごはんが冷めているときは できません。(ブザー音が4回鳴る)
- ●再加熱は1回がおすすめです。 繰り返すとごはんの味が低下します。

いろいろなごはんを炊く



五目ごはん

準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯でもどしたあと石づきを取り、 細切りにする。

油揚げ…熱湯をかけ油抜きをし細切りにする。 白米をとぎ、調味料を入れ、水を白米水位線:3まで 入れ、よくかき混ぜ平らにする。 お米の上に具をのせる。(混ぜない)

2 炊く





3 仕上げる

炊けたら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。



炊込みごはんのコツ

- ●具の量は、お米1カップ(約150g)あたり75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。 (混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)



材料 (4人分) 1人分: 422 kcal

玄米2.5カ 大豆(乾燥)0.5カップ(
具 芽ひじき(乾燥)	
調味料 しょうゆ大さ 塩・油	:じ2 適量

玄米のコツ

準備する

玄米と大豆を軽く洗い、水を玄米水位線:3まで 入れる。

2 炊く(水容器に水を入れる)





具を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻しやわらかくする。 芽ひじきを油で炒め、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ さらに汁気がなくなるまで煮る。

仕上げる

●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊込むことができます。そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れてください。

●具の量は、玄米1カップ(約148g)あたり75g以下にしてください。

●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。

ごはんが炊けたら、具を混ぜ、塩で味を調える。

1回に炊ける玄米の量

商品の タイプ	炊 飯 容 量 ※()内は具を入れるとき
1.0L	1~3カップ (1~2)
1.8L	1~7カップ(1~5)

TO THE O

(多すぎるとうまく炊けません)

(混ぜるとうまく炊けません)

●水加減は具を入れる前にしておきます。

材料 (3~4人分)

白米 ······3カッ? 昆布 ······5×5c 焼きのり······適!	cm
A.合わせ酢 酢90n	اما
ff	11 /2
	/2
具 キグス いか うび せ エン	

まぐろ・いか・えび・サーモン いくら・きゅうり・卵・たくあん かいわれ菜・アボガドなど ………適量

準備する

白米をとぎ、水をすしめし水位線:3まで入れる。 昆布を米の上にのせる。

炊く





🚰 酢を合わせる (すしめしを作る)

Aを鍋に入れ軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ごはんが炊けたら昆布を取り出し、すしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように 混ぜながら、うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、かたく絞ったふきんをかける。

4 巻く

焼きのりにすしめしと好みの具をのせ巻く。

すしめしのコツ

- ●味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちに合わせ酢と混ぜ合わせます。
- ●つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷まします。
- ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜます。



人豆とひじきの混ぜごはん

いろいろなごはんを炊く


もち米 ………3カップ 小豆 ……………1/3カップ 飾り用

材料 (5人分) 1人分: 362 kcal

ごま塩 ………適量

水加減について

もち米100%で炊く場合と、白米を 混ぜて炊く場合で、水加減が違います。 白米を混ぜたときは、水色で囲んだ 範囲で水加減を調整してください。



小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ30分 程度水気を切る。

もち米を入れ、煮汁を炊きおこわ水位線:3の下の線 まで入れる。足りないときは、水を加える。 もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

炊く



仕上げる

炊けたら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。



炊きおこわのコツ

- ●具の量は、お米1カップ(約150g)あたり75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)



材料 (6個分) 1個分: 416 kcal 白米 ……2カップ 発芽玄米 …………1 カップ 大葉 (6枚はみじん切り)……12枚 鶏肉(ミンチ)…………300g しいたけ(みじん切り)……3枚 長ねぎ(みじん切り)………½本

しょうゆ・酒 …………各大さじ3 砂糖・みりん・水溶き片栗粉 ……各大さじ 1100ml

発芽玄米を軽く洗う。白米をとぎ、白米の上に発芽玄 米をのせ、水を白米水位線:3まで入れる。 市販品で水加減が記載されているときは、その内容に 従ってください。

炊く(水容器に水を入れる)



ハンバーグを作る

鶏肉に酒・しょうゆで(分量外)下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、 6等分して形を整えフライパンで焼く。

たれを作る

鍋に水溶き片栗粉以外の材料を入れ、煮立たせた あと水溶き片栗粉でとろみをつける。

ライスバンズを焼く

ごはんが炊けたら、大葉(みじん切り)を混ぜ、 12等分して薄丸型のライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉とともにライスバンズに挟む。

冷ましたほうじ茶をおかゆ 5分 水位線: 1まで入れる。

発芽玄米のコツ

- ●水加減は、具を入れる前にしておきます。
- ●具の量はお米1カップ(約145g)あたり75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●乾物などは、必ず戻してから入れてください。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。 (混ぜるとうまく炊けません)

1回に炊ける発芽玄米の量

商品の タイプ	炊 飯 容 量 ※()内は具を入れるとき
1.0L	0.5~4カップ(0.5~3)
1.8L	1~8カップ (1~7)

材料 (4人分) 1人分: 135 kcal 白米 …………] カップ

濃い目のほうじ茶 ……約1200ml 飾り用

お茶の葉 ………適量

仕上げる

2 炊く

準備する

炊けたら塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、 お茶の葉を散らす。

おかゆのコツ

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがありますので、お好みにより炊き 分けてください。5分がゆの方が水分の多いおかゆになります。
- **|**牛乳類は使用しないでください。うまく炊けません。
- ●味付けは、炊きあがってからしてください。
- 調味料が沈殿してうまく炊けません。 ●具を入れるときはお米の量 (重さ)以下にしてください。
- (白米1カップ=約150g) 多すぎるとうまく炊けません。 ●ごはんからのおかゆはできません。

1回に炊けるおかゆの量

	商品の タイプ		量 ※()内は具を	
	1.0L	全がゆ	0.5~1.5カップ 0.5~1カップ	(0.5~1)
	1 7 01 1	全がゆ	0.5~3カップ	(0.5~2.5)
		5分がゆ	0.5~2カップ	$(0.5 \sim 1.5)$

20

いろいろなごはんを炊く

お手入れ

- ■お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ■洗ったあとは、からぶきしてください。




炊込みごはんなど 調味料を使った ときは、すぐに!



お願い 次のものは使わないでください。

(ふた加熱板の湯あか付着部分およびふたセンサー、釜底センサーは除く)



金属/ナイロン たわし



ベンジン、シンナー みがき粉、 除菌アルコール



食器洗い乾燥機 /食器乾燥器



ふた加熱板はお使いになるたびに 本体から取り外し洗ってください。

ふた加熱板

<使うたびに>

取り外してからスポンジ を使い洗剤で洗う



台所用洗剤 (中性)



研磨粒子部分


研磨粒子 部分で洗わない

お願い

●調味料を使った場合(炊込みごはんや豆ごはんなど) はすぐ洗ってください。においや腐敗・さびの原因に なります。

湯あかが付着してきます

水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が 付着してきます



ウラ(裏)

湯あか付着部分 この部分以外はこすらない

①布にクリームタイプの 磨き粉をつける

②こすり洗いをする (流し台に置くなど 固定してこする)

③充分すすぐ

クリームタイプの

平織りの布

磨き粉

(日本手ぬぐいなど)

<それでも取れないときは>

①スチールウールたわしに 水を含ませる

②こすり洗いする

③充分すすぐ



洗剤付き スチールウールたわし

- ●スチールウールが残っているとさびの原因になります。
- ■スチールウールたわしを使うと傷がつくことがあります。 湯あか付着部分以外はこすらないでください。


フィルター

汚れたときは水洗いする



洗わない

うま パキャッチャー挿入口 フィルター



お知らせ

●フィルターがないと高温スチーム炊飯 ができません



本体・ふた

固く絞ったふきんで汚れをふき取る。

スチームユニット

①ふたを開ける



②下側の弁を押し上げ、水を流しながら洗う



充分すすいでください。

お手入れ



ふたパッキン

固く絞ったふきんで汚れをふき取る。

ふたセンサー・釜底センサー

汚れたときは、中性洗剤を含ませ たナイロンたわしで軽くみがき、 固く絞ったふきんでふく。

お知らせ

●汚れたまま使うと、ごはんがこ げたり、エラー表示が出たりし てうまくごはんが炊けません。

上枠

固く絞ったふきんでふく。 (水などを流し込んで洗わないでく ださい)

お手入れ機能(炊飯直後の約30分間は使えません)

においが取れないとき、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときにお使いください。

準備①内釜の約8分目まで水を入れる

②水容器に水を入れ本体にセットする (水以外は入れない)





を押し「お手入れ」を表示 させる



を押す

約45分後、ブザーが鳴ったら



を押す

冷めてから、お湯を捨てる

お願いとお知らせ

- ●お手入れ終了後、ふた加熱板の中に水容器の水がたまります。 ふた加熱板を取り外したとき、その水が上枠にたまりますので固く絞ったふきんでふき取ってください。
- ●レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

こんなときは

やわらかい

べたつく

原因

- ●洗米後にざる上げ放置していませんか?
- ●水が多くないですか? お米が少なくないですか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。→水加減を少なめにしてください。
- ●アルカリイオン水 (pH9以上) を使っていませんか?→pHを下げてください。
- ●お湯で洗米していませんか?
- ●規定量以上を「少量」炊飯していませんか? (裏表紙参照)
- ●炊きあがったごはんをすぐほぐしましたか?
- ●新米を通常の水加減で炊飯していませんか?→水加減を少なめにしてください。
- ●別容器で浸水した後、「炊飯 | ボタンを 1 回だけ押すとごはんがべたつくこと があります。→「炊飯」ボタンを2度押ししてください。
 - 「炊飯器本体以外で浸したお米を炊くとき」(P.15)

かたい

- ぱさつく
- 露がつく におう
- 黄ばむ

- ごはんが こげる
- 乾燥する
- のり状になる
- うすい膜が できる
- ごはんが内釜に こびりつく

- ●水が少なくないですか? お米が多くないですか?
- ■早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。
- ●海外のミネラルウォーターなど硬度の高い水を使っていませんか?
- ●充分浸水せずに「炊飯」ボタンを2度押ししていませんか?
- 「炊飯器本体以外で浸したお米を炊くとき」(P.15)
- ●炊きあがったごはんをすぐほぐしましたか?
- ●保温中にごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●24時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足していませんか?
- ●洗米、精米が不充分ではありませんか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜を念入りに洗ってください。
- においが取れないときは、お手入れ機能をお使いください。(P.24)
- ●お米や水の種類によりごはんが黄色く見えることがあります。
- ●洗米、精米が不充分ではありませんか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●ふたセンサーや釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?
- ●内釜の底に異物や汚れがついていませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。
- ●無洗米はおこげができることがあります。→炊飯前に軽く水洗いすると改善します。
- ●底のうすいキツネ色のこげは故障ではありません。
- ●24時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ■スチームユニットを正しく取り付けていますか?ふたがしっかり閉まっていますか?
- ●予約炊飯でお米を長時間浸水していませんか?
- ●おかゆを保温していませんか?
- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●充分洗米していますか?
- オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんやねばりがあるごはんは つきやすいことがあります。

上記の対応をしても改善しないときは、P26~27の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは







お知らせ

26

●工場出荷時は60に設定しています。





お願いとお知らせ

●もとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。

●16秒以上何も操作されないときは現在時刻表示に戻ります。(設定できていません)

故障かな?/こんな表示が出たら

故障かな?

●サービスを依頼される前にご確認ください。

		●リーに人を依頼される前にと確認ください。				
	症状	ここを確認!	ページ			
予約につい	予約したのに すぐ炊き 始める	●現在時刻は合っていますか?→24時間表示です。再確認してください。●予約できる時間以上の設定をしましたか?予約できる時間未満で予約すると、すぐに炊飯が始まります。	10 16			
りいて	予約時刻に 炊けない	●現在時刻は合っていますか? →24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯」ボタンを押しましたか?	10 16			
	炊飯時間が 長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります) ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ●「U12」または「U15」を表示していませんか?	_ _ _ 29			
炊飯	音がしている	●「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジィー」音→IHの通電音です。 ●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。 ●「チュー」音→ポンプが水容器の水を吸う音です。	_ _ _			
/	蒸気口以外 から蒸気が もれる	●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が変形していませんか?●ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?	9			
保温	高温スチーム炊飯が できない ●「高温スチームなし」を 表示した	炊飯のとき水容器に水を水位線以上入れましたか?途中で水を継ぎ足してもスチーム再加熱はできません。●スチームユニットを正しく取り付けていますか?●フィルターを正しく取り付けていますか?●フィルターが汚れたり、詰まったりしていませんか?	11 8 22			
中	スチーム再加熱が できない ●水容器の水が残っている	●高温スチームを使わないコースで炊飯やスチーム再加熱を していませんか? 「早炊き」「炊込み」「すし」「おかゆ」は高温スチームを使いません。●炊飯中やスチーム再加熱中にふたを開けませんでしたか?	_			
	スチーム再加熱 ボタンを受け付けない	●保温を切っていませんか? ●ごはんが冷たくないですか?(ブザー音が4回鳴ります) 50℃以下のときは、できません。	_ 			
その他	表示が消えたとき	●電源プラグを差すと8:30を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば、炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は毎回現在時刻を合わせて ください。 電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身 では交換できません。(交換は有料) 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.31)へご依頼ください。				

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

故障ではありません。

電源プラグから

火花が飛んだ

28

●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることが

ありますが、IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、

こんな表示が出たら

エラー表示 ここを確認! ●内釜がセットされていますか? →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。 ※内釜をセットしても表示が消えないときは「取消/切」 ボタンを押して表示を消したあと、再度操作をしてください。 6 ●内釜の底やふた加熱板・ふたセンサーや釜底センサーに異物や汚 れがついていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切」 ボタンを押してください。 ●水の量が多くありませんか? → 「取消/切」 ボタンを押してください。 次に炊飯するときは、 水加減を少なめにしてください。 ※このエラー表示が出ると自動で保温にはなりませんので 保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、 「保温」ボタンを押してください。 ●96時間を超える保温をしていませんか? →「取消/切|ボタンを押してください。 ●ふたが開いていませんか? →ふたをきっちり閉めてください。 ●スチームユニットが付いていますか? 8 →スチームユニットを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 スチームユニットがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します(保温の場合は、ごはんが乾燥します) 11 15 ②ふきこぼれることがあります。 ③炊きあがったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ※このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合があります ので、保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消した あと、スチームユニットのセットを確認し、「保温」ボタンを押 してください。 ●スチームユニットの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付けてください。 ●電源から入る雑音の影響を受けています。 → 「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

H 0 1~H 06

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 |へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター へ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保管し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームIIHIジャー炊飯器の 補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

25~29ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容 スチームIIHIジャー炊飯器 製品名 品番 お買い上げ日 年 月 日 故障の状況 できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。なお、折り返し電話させていただく ときのため、ナンバーディスプレイを採用して います。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

	● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。								
		北海道	道 地	! 🗵		近 畿	地	×	
	2 2 3/11 to 1	比幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 8 (011)894-1251 週川市2条通16丁目 1166 8 (0166)22-3011	帯広函館	帯広市西20条北2丁目 23-3 雷 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 雷 (0138)48-6631			奈良	大和郡山市筒井町 800番地 雷 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 雷 (073)475-2984 神戸市須磨と弥栄台	
		東北	地	X		1-7 1 (06)6359-6225		3丁目13-4 雷(078)796-3140	
書	森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町					
	3	364		7-4-18		中 国	地	区	
秋	(田 和	(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地 3-1 (018)868-7008		(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75 (023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15		鳥取市安長295-1 3 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	浜田岡山	浜田市下府町327-93 3 (0855)22-6629	
岩	手 🛭	盛岡市厨川5丁目1-43 番 (019)645-6130	뀀跖	雷 (024)991-9308	松江	(0859)34-2129 松江市平成町182番地 14 (0852)23-1128	広島	(086)242-6236 広島市西区南観音8丁目 13-20 (082)295-5011	
* F	- 		多地	_	出雲	出雲市渡橋町416 公 (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 番 (083)973-2720	
11)	3	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 (028)689-2555	宋尔	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 雷 (03)5477-9780		四 国	地	<u>⊠</u>	
	2	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075		甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171		高松市勅使町152-2 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 (088)834-3142	
	2 3玉 村	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		横浜市港南区日野5丁目 3-16 雷 (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎ (089)905-7544	
		8 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 番 (025)286-0171		九州	Jik		
T	5	千葉市中央区末広5丁目 9-5					TID	X	
		T (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036		25 (096)367-6067	
			地	区		春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11	
	ī∭ <u>£</u>	中 部 金沢市横川3丁目20 B (076)280-6608	地愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	佐賀	春日市春日公園3丁目48 17 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 17 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	熊本 天草	熊本市健軍本町12-3 (1096)367-6067 本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33	
富	5川 st 2 3山 電	中 部 金沢市横川3丁目20 で (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 で (076)424-2549	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	佐賀長崎	春日市春日公園3丁目48 (2) (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (2) (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 (2) (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	熊本 天草 鹿鳴	熊本市健軍本町12-3 (1096)367-6067 本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 (1099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2	
富福	训 会 2 3 4 4 4 4 2 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	中 部 金沢市横川3丁目20 6 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 6 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 6 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	愛知 岐阜 高山	8-10 8-10 雷 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 雷 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 雷 (0577)33-0613	佐賀 長崎 大分	春日市春日公園3丁目48 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	熊本 天草 鹿鳴	熊本市健軍本町12-3 雷 (096)367-6067 本渡市港町18-11 雷 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 雷 (099)250-5657	
富福長	训 章 红 富山 富井 福井 程 野 和	中 部 金沢市横川3丁目20 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11 (0263)86-9209	愛知 岐阜 高山	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神 421	佐賀 長崎 大分	春日市春日公園3丁目48 (1992)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (1952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1952)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1967)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 (1985)63-1213	熊本 天草 鹿児島 大島	熊本市健軍本町12-3 (1096)367-6067 本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (1099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2 (10997)53-5101	
富福長	训 名	中 部 金沢市横川3丁目20 6 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 6 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 6 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	愛知 岐阜 高山	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神	佐賀長崎大宮崎	春日市春日公園3丁目48 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	熊本 天草 鹿鳴	熊本市健軍本町12-3 (1096)367-6067 本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 (1099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

保証とアフター

サービス

仕 樣

品	番	SR-SY101	SR-SY181	
電	源	交流 100 V 50/60 Hz		
消費電力	炊 飯 時	1200 W	1400 W	
(約)	保 温 時	850 W	560 W	
	銀シャリ/ふつう/早炊き	0.5~5.5 カップ	1~10 カップ	
	少 量	0.5~1.5 カップ	1~2.5 カップ	
	す し	1~5.5 カップ	2~10 カップ	
	炊 込 み	1~4 カップ	2~8 カップ	
炊 飯 容 量 (カップ数)	炊きおこわ	1~3 カップ	2~6 カップ	
(7J / X X)	全 が ゆ	0.5~1.5 カップ	0.5~3 カップ	
	5 分 が ゆ	0.5~1 カップ	0.5~2 カップ	
	玄 米	1~3 カップ	1~7 カップ	
	発 芽 玄 米	0.5~4 カップ	1~8 カップ	
コード	の長さ	1.0 m		
質	量(約)	5.1 kg	6.2 kg	
	幅	26.1 cm	29.0 cm	
大きさ (約)	奥 行	35.7 cm	39.0 cm	
(ניוי)	高 さ	23.0 cm (41.4 cm*)	25.4 cm (46.4 cm*)	

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●(※) は、ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。電源電圧や電源周波数の異なる 外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

	SR-SY101	SR-SY181
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	93.4 g	111.4 g
年間消費電力量	110 kWh/年	168 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	227 Wh	296 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	19.2 Wh	25.7 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.79 Wh	0.79 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.67 Wh	0.67 Wh

注記

- ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、コース:白米/銀シャリでの電力量です。 1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
 ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。
- (区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するため に用いる数値です。

愛情点検

長年ご使用のスチーム III ジャー炊飯器の点検を!

●ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。

- ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。
- ありませんか ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
 - ●その他の異状や故障がある。

このような症状のときは、事 故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのために、記入されると便利です)

こんな症状は

お買い上げ日 販売店名 年 月 日 品番 **8** (

クッキング機器ビジネスユニット 松下電器産業株式会社

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

RZ19-B251 S0707K1077